



aquauno  
**PRATICO** PLUS

SLO

**KRMILNA URA**

## **UPORABNIŠKI PRIROČNIK**

*Dokument je last podjetja MT Cvek d.o.o. Vsakršno nepooblaščno spreminjanje, kopiranje, razmnoževanje ali distribuiranje tega dokumenta je prepovedano.*

*Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo, se pa zanje opravičujemo. Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb.*

8414

**claber**®

# AQUAUNO PRATICO

HVALA ZA NAKUP NAŠE KRMILNE URE. PRED ZAČETKOM PROGRAMIRANJA POZORNO PREBERITE TA UPORABNIŠKI PRIROČNIK. V POSAMEZNIH POGAVJJIH BOSTE NAŠLI VSE PODATKE ZA PRAVILNO IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV PROGRAMIRANJA.

## LEGENDA

START	=	ZAČETEK
STOP	=	STOP
RESET	=	PONOVNO NASTAVI
CANCEL	=	PREKLIC
PROGRAMMED	=	PROGRAMIRANO

## IZJAVA O SKLADNOSTI

CLABER SPA  
VIA PONTEBBANA 22 – 33080 – FIUME VENETO - PORDENONE  
ITALY

S POLNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJAMO, DA JE IZDELEK **AQUAUNO PRATICO PLUS** V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO 2004/108/CE IN S TEHNIČNIMI (EMC) STANDARDI EN61000-6-1:2007 (IMUNITETA) IN EN61000-6-3:2007 (EMISIJE).

FIUME VENETO, 14/01/2009

MANAGER ZA SKLADNOST  
DOTT. MARZONA FEDERICO


*Marzona*



- 1 3/4" ŽENSKI PRIKLJUČEK ZA PIPO
- 2 PRALNI FILTER
- 3 TIPKA START
- 4 TIPKA STOP
- 5 HITRA SPOJKA QUICK-CLICK
- 6 POKROVČEK KRMILNE URE

## PRIKLJUČITEV NA PIPO

- 4 ODVIJTE ZUNANJI NAVOJ **C** NA ZGORNJEM DELU KRMILNE URE IN PRIVIJTE 3/4" ŽENSKI PRIKLJUČEK **A** NA 3/4" VODOVODNO PIPO **B**.  
KRMILNO URO PRIVIJE NA VODOVODNO PIPO S PRIVIJANJEM NAVOJA **C**.



## TABELA VODNEGA TLAKA

BAR	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	11	16	22	25	27	31	35

## VHODNA NAPETOST

1x 9 VOLTNA ALKALNA BATERIJA.

**TRAJANJE:** PRI POVPREČNO 2 CIKLIH ZALIVANJA DNEVNO, ZADOŠČA ENA BATERIJA ZA **CELOTNO SEZONO**. DA BI PREPREČILI NEVARNOST KOROZIJE ZARADI KISLINE, BATERIJO ODSTRANITE VSAKIČ, KO DALJ ČASA NE BOSTE UPORABLJALI KRMILNE URE. KO SE BATERIJA IZPRAZNE, KRMILNA URA SAMODEJNO PREKINE DELOVANJE Z ZAPRTJEM ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA.

## VSTAVLJANJE BATERIJE

Z ENOSTAVNIM PRITISKOM NA OBA STRANSKA GUMBA ODSTRANITE SPREDNJI POKROVČEK IN ODKLOPITE BATERIJO S KONTAKTNIH GUMBOV. PAZITE NA TO, DA BATERIJO PRAVILNO VSTAVITE NAZAJ NA MESTO.

TAKOJ, KO VSTAVITE BATERIJO HKRATI PRITISNITE NA **RDEČO IN ZELENO** TIPKO (URA JE IZKLOPLJENA).



## UPRAVLJANJE



### NAVODILA

- KRMILNO URO ZAŠČITITE PRED ZMRZALJO.
- NE UPORABLJAJE KRMILNE URE **AQUAUNO PRATICO PLUS** SKUPAJ S CEVMI, KI VSEBUJEJO KEMIČNE SUBSTANCE ALI KATEROKOLI TEKOČINO, KI NI VODA.
- NE UPORABLJAJTE KRMILNE URE **AQUAUNO PRATICO PLUS** KADAR VHODNI TLAK PRESEŽE 10 BAROV.
- UPORABLJAJTE SAMO NOVE BATERIJE IN JIH PRAVOČASNO MENJAJTE.
- KADAR KRMILNE URE NE PROGRAMIRATE, ZAPRITE ZAŠČITNI POKROVČEK, DA ZAŠČITITE ZASLON PRED IZPOSTAVLJENOSTJO NEPOSREDNI SONČNI SVETLOBI IN VLAGI.
- VSAJ ENKRAT NA SEZONO OČISTITE FILTER POD TEKOČO VODO. V PRIMERU, DA IMATE TRDO VODO ALI DA UPORABLJATE DEŽEVNICO, JE POTREBNO FILTER ČISTITI POGOSTEJE.

- NE NAMEŠČAJTE KRMILNE URE **AQUAUNO PRATICO PLUS** V VODNJAKE ALI JAME OZIROMA POD ZEMELJSKO POVRŠINO.

## NAVODILA ZA PROGRAMIRANJE

PROGRAMIRANJE KRMILNE URE **AQUAUNO PRATICO PLUS** NE MORE BITI ENOSTAVNEJŠE. VSE FUNKCIJE SE NADZIRA Z UPORABO:

- ZELENE TIPKE (LEVO)
- RDEČE TIPKE (DESNO)
- RDEČA LED LUČKA

PRITISK NA **ZELENO** TIPKO **ZAČNE** ZALIVALNI CIKEL, PRITISK NA **RDEČO** TIPKO GA **USTAVI**.

RDEČA LUČKA OZNAČUJE STATUS VENTILA ZA VODO:

- LUČKA UTRIPA NA VSAKI 2 SEKUNDI: VENTIL JE ZAPRT.
- LUČKA DVAKRAT UTRIPNE VSAKI 2 SEKUNDI: VENTIL JE ODPRT.
- LUČKA NE UTRIPA: BATERIJA JE PRAZNA OZIROMA NI VSTAVLJENA ALI PA JE KRMILNA URA IZKLOPLJENA.
- LUČKA BLEDO SVETI: POTREBNA JE ZAMENJAVA BATERIJE.

**OPOMBA:** LUČKA POSVETI KADAR PRITISNEMO ZELENO TIPKO ALI OBE HKRATI.

### SAMODEJNO PROGRAMIRANJE

ZA PROGRAMIRANJE ŽELENEGA ČASA ZALIVANJA (MIN. 1 MINUTA, MAX. 60 MINUT) V REALNEM ČASU SLEDITE POSTOPKU:

- HKRATI PRITISNITE **RDEČO** IN **ZELENO** TIPKO (VKLOP URE).
- PRITISNITE **ZELENO** TIPKO ZA ZAČETEK CIKLA ZALIVANJA.

C) ZA PREKINITEV CIKLA ZALIVANJA PRITISNITE **RDEČO** TIPKO. V KOLIKOR TIPKE NE PRITISNETE V 60 MINUTAH, SE KRMILNA URA SAMODEJNO NASTAVI NA 5 MINUTNI CIKEL ZALIVANJA.

D) KRMILNA URA SI **ZAPOMNI TRAJANJE** NASTAVLJENEGA CIKLA ZALIVANJA.

E) CIKEL ZALIVANJA SE BO SAMODEJNO PONOVI **VSAK DAN OB ISTEM ČASU** (PODATKI SE OHRANIJO TUDI V PRIMERU, DA POMOTOMA PRITISNETE RDEČ GUMB).

NASTAVLJENI CIKEL ZALIVANJA LAHKO PRIKLIČETE KADARKOLI; SLEDITE NASLEDNJEMU POSTOPKU:

- PRITISNITE **ZELENO** TIPKO.
- **LED LUČKA** POSVETI, SE UGASNE ZA 3 SEKUNDE IN NATO ZAČNE UTRIPATI.
- **PRVO** ZAPOREDJE UTRIPANJA OZNAČUJE ŠTEVILO DESETIC (10 MINUT) ZNOTRAJ NASTAVLJENEGA CIKLA ZALIVANJA (NPR. 3 UTRIPI = 30 MINUT).
- PO 3 SEKUNDNEM PREMORU SE PRIČNE **DRUGO** ZAPOREDJE UTRIPANJA, KI OZNAČUJE ENOTE (NPR. 8 UTRIPOV = 8 MINUT). V TEM PRIMERU JE ČELOTEN CIKEL DOLG 38 MINUT. "NIČ" JE OZNAČENA S ŠTIRIMI KRAJŠIMI ZAPOREDNIMI UTRIPI.
- KO ŠO ENKRAT ENOTE PRIKAZANE, SE LED LUČKA VRNE V ZAČETEN POLOŽAJ.

## IZKLOP

ČE ŽELITE, DA KRMILNA URA **AQUAUNO PRATICO PLUS** ZAPRE VODNI VENTIL DOKLER NE NASTAVITE NOVEGA CIKLA ZALIVANJA, HKRATI PRITISNITE **ZELENO IN RDEČO** TIPKO. URA SE BO IZKLOPILA. LED LUČKA OSTANE UGASNENA DOKLER NI PROGRAMIRAN NOV CIKEL ZALIVANJA.

ZA **IZHOD** IZ NAČINA IZKLOPA NASTAVITE DRUG CIKEL ZALIVANJA (GLEJTE POGLAVJE "SAMODEJNO PROGRAMIRANJE" NA STRANI 7 OD TOČKE B DALJE).

## NEPOSREDNO PROGRAMIRANJE

ŽELEN ČAS ZALIVANJA LAHKO NASTAVITE NEPOSRENO NA KRMILNI URI **AQUAUNO PRATICO PLUS**. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- HKRATI PRITISNITE **ZELENO IN RDEČO** TIPKO ZA NASTAVITEV ZAPIRANJA.
- PRITISNITE **ZELENO** TIPKO (KOT PRI SAMODEJNEM PROGRAMIRANJU).
- PRITISNITE IN DRŽITE **RDEČO** TIPKO (ČE TIPKA NE BO PRITISNENA V NASLEDNJI MINUTI, SE BO KRMILNA URA VRNILA V ZAČETNO STANJE - RESET).
- PO 5 SEKUNDAH PREŠTEJTE ŠTEVILO UTRIPOV **LUČKE**; VSAK UTRIP POMENI 1 MINUTA ZALIVANJA.
- KO DOSEŽETE ŽELENO ŠTEVILO UTRIPOV, SPUSTITE **RDEČO** TIPKO (NPR. 5 UTRIPOV = 5 MINUT).
- **AQUAUNO PRATICO PLUS** BO NASTAVLJEN PROGRAM PONOVI VSAK DAN OB ISTI URI.

## PRIMER

10

ZA 10 MINUTNI CIKEL ZALIVANJA VSAK DAN OB 18.00:

### SAMODEJNO PROGRAMIRANJE

- OB 18.00 HKRATI PRITISNITE **RDEČO** IN **ZELENO** TIPKO, DA VKLJUČITE KRMILNO URO.
- PRITISNITE **ZELENO** TIPOKO.
- POČAKAJTE 10 MINUT.
- PRITISNITE **RDEČO** TIPKO, DA SHRANITE PROGRAM.
- ZA PRIKAZ NASTAVLJENEGA ČASA PRITISNITE **ZELENO** TIPKO. PO 3 SEKUNDAH LED LUČKA ENKRAT POSVETI, KAR OZNAČUJE EN 10 MINUTNI INTERVAL. PO 3 SEKUNDNEM PREMORU LUČKA ŠTIRIKRAT HITRO UTRIPNE, KAR OZNAČUJE NIČLO.

### NEPOSREDNO PROGRAMIRANJE

- OB 18.00 HKRATI PRITISNITE **RDEČO** IN **ZELENO** TIPKO, DA VKLJUČITE KRMILNO URO.
- PRITISNITE **ZELENO** TIPOKO.
- PRITISNITE IN DRŽITE **RDEČO** TIPKO.
- PO 5 SEKUNDAH PREŠTEJTE 10 UTRIPOV LED LUČKE.
- SPUSTITE **RDEČO** TIPKO, DA SHRANITE PROGRAM. ZA PRIKAZ NASTAVLJENEGA ČASA PONOVI TE POSTOPEK, OPISAN ZA SAMODEJNO PROGRAMIRANJE.


## PRIKLJUČITEV NA SENZOR ZA DEŽ

11

KRMILNA URA **AQUAUNO PRATICO PLUS** SE LAHKO PRIKLUČI NA **SENZOR ZA DEŽ** (CLABER, KODA 90915).

**SENZOR ZA DEŽ** BO V PRIMERU DEŽJA PREKINIL NASTAVLJENI PROGRAM ZALIVANJA. PROGRAM SE SAMODEJNO OBNOVI, KO V SENZORJU IZHLEPI VODA. **SENZOR ZA DEŽ** MORA BITI, S PRIKLJUČKOM, KI JE PRILOŽEN SENZORJU, PRIKLUČEN NA DVA POSEBNA ELEKTRIČNA KONTAKTA ZNOTRAJ KRMILNE URE **AQUAUNO PRATICO PLUS**. DVOŽIČNI KABEL MORATE SPELJATI SKOZI LUKNJI NA DNU OHIŠJA KRMILNE URE **AQUAUNO PRATICO PLUS**. PRED SAMO PRIKLUČITVIJO ODSTRANITE ZAŠČITE NA ELEKTRIČNIH KONTAKTNIH.

DIAGRAM POVEZAVE JE PRIKAZAN SPODAJ.



SPODAJ PRIKAZANI SIMBOL, KI JE LAHKO NARISAN NA IZDELKU ALI NA EMBALAŽI, POMENI, DA IZDELEK NE SMETE OBRAVNAVATI KOT OBİČAJNI GOSPODINJSKI ODPADOK. ODVREČI GA JE POTREBNO V POSEBNE ZABOJNIKE ZA ZBIRANJE IN KASNEJŠO RECIKLAŽO ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV. PRAVILNO RAVNANJE Z ODSLUŽENIM IZDELKOM PREPREČUJE MOREBITNE NEGATIVNE POSLEDICE, KI BI LAHKO NASTALE ZARADI NEPRAVILNO ODVRŽENEGA IZDELKA.

ZA DODATNE INFORMACIJE O RECIKLIRANJU TEGA IZDELKA SE OBRNITE NA VAŠ OBČINSKI URAD, LOKALNI ZBIRNI CENTER ODPADKOV ALI NA PRODAJNO MESTO, KJER STE IZDELEK KUPILI.



**claber**<sup>®</sup> SPA

## GARANCIJA

GARANCIJA ZA KRMILNO URO TRAJA ENO LETO OD DATUMA NAKUPA, KI JE RAZVIDEN IZ RAČUNA ALI POTRDILA O NAKUPU. GARANCIJA NE VELJA, ČE JE BILA NAPRAVA POŠKODOVANA NAMERNO ALI ZARADI NEPRAVILNE UPORABE OZIROMA ČE NI MOŽNO PRILOŽITI VELJAVNEGA POTRDILA O NAKUPU.

### VPIŠITE SERIJSKO ŠTEVILKO

--	--	--	--	--	--	--

Garancija velja le ob plačanem računu.

## SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI

CLABER PREVZEMA ODGOVORNOST ZA MATERIAL IN PROIZVODNE NAPAKE TEGA IZDELKA. GARANCIJA VELJA **24 MESECEV** OD DNEVA NAKUPA. V TEM OBDOBJU BO CLABER BREZPLAČNO ZAMENJAL ALI POPRAVIL NAPAKE NA NAPRAVI, V KOLIKOR JE NAPRAVA DELOVALA V NORMALNIH DELOVNIH POGOJIH, JE BILA PRAVILNO VZDRŽEVANA S STRANI POOBlašČENEGA OSEBJA IN NI BILA NA NOBEN NAČIN SPREMNJENA. CLABER NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA NAPRAVE, KJER JE MOGOČE SKLEPATI, DA JE NAPAKA POSLEDICA NAPAČNE UPORABE ALI NEPRAVILNOSTI PRI NAMESTITVI NAPRAVE. ZARADI TEGA JE PRIPOROČLJIVO, DA SLEDITE NAVODILOM V UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU. CLABER PRAV TAKO NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA NAPAKE IN POŠKODBE, KI SO NASTALE ZARADI SOUPORABE TE NAPRAVE IN IZDELKOV DRUGIH PROIZVAJALCEV. ZA POPRAVILO JE POTREBNO SOGLASJE PROIZVAJALCA CLABER SPA ALI POOBlašČENEGA SERVISERJA. IZDELEK LAHKO POŠLJETE NA NAŠ SERVISNI CENTER LE, ČE VAM JE TO IZREČNO DOVOLJENO S STRANI POOBlašČENEGA SERVISERJA; TVEGANJA, KI SO POVEZANA S TRANSPORTOM, V CELOTI KRJIJE STRANKA. KAR SE TIČE OSTALIH PROBLEMOV, SI PREBERITE SPLOŠNE POGOJE PRODAJE. ZA VSE DODATNE INFORMACIJE GLEDE SERVISNIH MEST, SE PROSIM OBRNITE NA PROIZVAJALCA CLABER SPA., TEL. 0434.958836 - FAX 0434.957193. P.O. BOX 159 - 33170 PORDENONE - ITALY.

[www.claber.com](http://www.claber.com)  
[info@claber.com](mailto:info@claber.com)

**claber**<sup>®</sup> SPA

## ZASTOPSTVO ZA PRODAJO, SERVIS IN MONTAŽO V SLOVENIJI

**MT Cvek d.o.o.**

Urejanje okolja in urbana oprema...

**SEDEŽ PODJETJA**

MT CVEK d.o.o.

Ilovka 9

SI-4000 Kranj

tel: +386(0)4 236 79 20

fax: +386(0)4 236 79 21

**TRGOVINA**

CENTER IBI, VHOD C5

Jelenčeva ulica 1

SI-4000 Kranj

tel: +386(0)4 251 14 20

fax: +386(0)4 251 14 23

e-pošta: [trgovina@mtcvek.si](mailto:trgovina@mtcvek.si)[www.mtcvek.si](http://www.mtcvek.si)[www.claber.si](http://www.claber.si)**Servis:**

od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00

KLEMEN CVEK - GSM: 031 547 340

Nastavitve ure: PRIMOŽ ČEBUL  
GSM: 041 357 878Električar: GREGA MRGOLE  
GSM: 041 649 460